

1804-S **SANI ACTIVE**



DESCRIZIONE

Sgrassatore disinfettante Universale, pronto all'uso

CARATTERISTICHE

SANIACTIVE – Sgrassatore battericida universale, pronto all'uso. La sua formulazione è studiata per disinfettare e sgrassare a fondo, anche in presenza di sporco ostinato, tutte le superfici. SANIACTIVE – sgrassa e rimuove germi e batteri da tutte le superfici in cucina, bagno, uffici, ambienti pubblici, auto e contenitori di raccolta rifiuti. Consigliato anche per il settore agroalimentare e sanitario, su superfici a contatto alimentare, e per quelle a contatto con persone anziane e bambini. Ideale in tutti casi in cui si necessita di pulizia e disinfezione in un'unica operazione.

MODO D'USO E DOSAGGIO

MODALITÀ D'USO Per la normale pulizia spruzzare direttamente sulla superficie da trattare e quindi asciugare con un panno o carta. Per la disinfezione spruzzare e lasciare agire per almeno 15 minuti, quindi asciugare con un panno, carta o risciacquare.

SPECIFICHE

Aspetto: Liquido Trasparente Incolore

pH: 11,0 +/- 0,5

Peso specifico [g/ml]: 1,010 +/- 0,020

 $100\ g\ di\ prodotto\ contengono:\ N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1, 3-diammina\ pura\ g\ 0, 32,\ coformulanti\ ed$

acqua q.b. a g 100.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Test di attività microbiologica: EN1276 "Attività battericida con sostanze interferenti", EN1650 "Attività lieviticida con sostanze interferenti", EN13697 "Attività battericida/lieviticida test di superficie".

COMPATIBILITÀ DEL

PRODOTTO

Seguendo le modalità d'uso consigliate è utilizzabile su tutti i materiali comunemente presenti nelle cucine/utilizzati per la fabbricazione dei vari utensili. In caso di dubbi, testare la compatibilità con i materiali in una

piccola parte nascosta prima dell'uso.

PRECAUZIONI PER L'UTILIZZO

E LO STOCCAGGIO

Il prodotto è formulato per esclusivo uso professionale. Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento, consultare la scheda di sicurezza.

CERTIFICAZIONI /
CONFORMITÀ

I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo i criteri definiti dalla Direttiva Europea 648/2004/CE e successive modifiche. Prodotto registrato come Presidio Medico Chirurgico - Numero di registrazione 20440.

COMPOSIZIONE CHIMICA

Per maggiori informazioni sugli ingredienti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.









PROFESSIONAL ACADEMY





Discover further informations on your smartphone.







	PALLETIZATION	CODE	1804-S	EAN	8054633834602		
		Pcs x Box	6	Volume L	0.75	Fl. Oz.	25.3605170263822
		Box x Layer	21	Peso Kg	0.7575	Oz.	26.7200261768072
		Box x Plt	105				